

XC90, 2003, B6294T, 4T65 AWD, L.H.D ti



23/7/2010

ПЕЧАТЬ

17: Техническое обслуживание, B6294T

Программа техобслуживания
А

Пункт программы: XC90 Бензиновые двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Управление автоматической коробкой передач -проверьте выключатель стояночного / нейтрального положения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Стояночный тормоз -проверьте и отрегулируйте		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Наружное освещение -проверьте функционирование		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Омыватель / стеклоочистители ветровых стекол и фары -проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вентиляция картера -очистите трубчатый винт и шланги									x		
Двигатель -проверьте на наличие утечек		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: XC90 Бензиновые двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1 20 12	2 40 24	3 60 36	4 80 48	5 100 60	6 120 72	7 140 84	8 160 96	9 180 108	10 200 120
Поднимите автомобиль											
Двигатель, коробка передач, трансмиссия -проверьте на наличие утечек	При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Моторное масло, масляный фильтр -слейте масло. Замените масляный фильтр.	B52x4x , см. Масло/масляный фильтр, замена . B6xx4x , см. Масло/масляный фильтр, замена .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Автоматическая коробка передач	Автомобили, используемые как такси, или в основном используемые										

Масло обычно не нужно заменять. Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея.	для буксировки: замените масло согласно программе техобслуживания. AW50AWD, см. Жидкость для коробки передач, замена . 4T65AWD, см. Трансмиссионное масло / масляный фильтр, замена .											
Колеса и шины -проверьте на наличие повреждений и признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: XC90 Бензиновые двигатели	год:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	км x 1000:	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	мили x 1000:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Приводные валы -проверьте люфт -проверьте резиновые гофрированные чехлы		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Тормозные накладки, тормозные диски -проверьте	Минимальная толщина тормозных накладок: Передние.....3 мм. Задние.....2 мм.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Тормозные магистрали, топливopроводы, топливный фильтр -проверьте на наличие утечки и повреждения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Топливный фильтр - замените	См. Замена топливного фильтра .								x			
Система выпуска выхлопных газов -проверьте на наличие утечек, крепление						x	x	x	x	x	x	
Поднимите передние колеса												
Пункт программы: XC90 Бензиновые двигатели	год:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	км x 1000:	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	мили x 1000:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Передняя подвеска, система рулевого управления -проверьте на наличие признаков износа						x	x	x	x	x	x	
Задняя подвеска -проверьте на наличие признаков износа						x	x	x	x	x	x	
Полноприводные: Конечная передача, коническая передача	Проверьте уровень масла только если	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

-проверьте на наличие утечек	есть утечка											
Полноприводные: Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир -проверьте на наличие признаков износа						x	x	x	x	x	x	
Опустите автомобиль												
Воздухоочиститель - замените	Очистите корпус воздухоочистителя.			x			x			x		
Свечи зажигания - замените				x			x			x		
Пункт программы: ХС90 Бензиновые двигатели		год:										
		км x 1000:										
		мили x 1000:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Автоматическая коробка передач -долейте жидкость для коробки передач					x					x		
Уровни жидкостей - моторный отсек -проверьте и отрегулируйте тормозную жидкость, жидкость системы сцепления, жидкость рулевого привода с усилителем, промывочную жидкость, охлаждающую жидкость		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Охлаждающая жидкость двигателя -проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Аккумулятор -проверьте полюсы, уровень электролита, крепление		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ремень привода вспомогательных агрегатов -замените согласно программе техобслуживания, или: -заменяйте ремень с МАКСИМАЛЬНЫМ интервалом в 10 лет	B52x4x , см. Ремень привода вспомогательных агрегатов / натяжное устройство ремня, замена . B6xx4x , см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов / натяжного устройства ремня .									x		

Пункт программы: ХС90 Бензиновые двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Ремень распределительного механизма -замените ремень согласно программе техобслуживания или: -заменяйте ремень с МАКСИМАЛЬНЫМ интервалом в 10 лет Натяжное устройство ремня - замените	В52х4Т , см. Ремень распределительного механизма, замена . В6хх4х , см. Ремень распределительного механизма, замена .								x		
											x
									x		
Термостат - замените	Применимо к шестицилиндровым двигателям.								x		
Двери, капот, съемная буксирная балка -смажьте		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: ХС90 Бензиновые двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1 20 12	2 40 24	3 60 36	4 80 48	5 100 60	6 120 72	7 140 84	8 160 96	9 180 108	10 200 120
Вентиляционный фильтр салона - замените		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тормозная жидкость - замените	Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года.		x		x		x		x		x
	Жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
индикатор необходимости проведения техобслуживания - установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль	См. Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

23/7/2010

ПЕЧАТЬ